

Bruksanvisning

Produktfakta

Artikelnummer: 100348
Modell: Spegelbollspaket
Material: Metall, plast.
Strömanslutning: 220v

Exempelbild



Användningsområden

Spegelbollen är en populär ljuseffekt i många sinnesstulerande miljöer och ger ett vackert ljusspel över hela rummet. För att spegelbollen ska ge en rofylld upplevelse snurrar den ett varv per minut.

Rengöring

Rengöring skall endast göras när produkten avstängd och sval. Avtorkning kan ske med mjuk torr dammduk eller dammsugning. Kemikalier eller vatten får ej användas.

SÄKERHETS- OCH VARNINGSINFORMATION

Denna produkt skall monteras av person med nödvändig kännedom för arbetet. Anlita nödvändig kompetens vid behov. Produkten får endast användas inomhus och får ej utsättas för vatten eller hög luftfuktighet samt temperaturer över 40 grader celsius.

Ta inte enheten i drift och ta omedelbart ut nätkontakten ur nätuttaget om:

- Skador på enheten eller nätkabeln kan ses
- Om motorn inte fungerar som avsett efter att den exempelvis tappats i golvet.
- Under alla omständigheter måste enheten repareras av fackman.
- Dra aldrig i sladden för att koppla bort nätkontakten från uttaget. Drag endast i kontakten.
- Inga garantianspråk för enheten och inget ansvar för eventuellt resulterande personliga skador eller materiella skador kommer att godtas om enheten används för andra ändamål än vad som ursprungligen var avsett eller om den inte installerats av behörig personal.

Montering av spegelboll med motor

Motorn till spegelbollen skruvas fast i taket med, för underlaget, lämpliga skruvdon och beslag. Det finns tre hål för montering i höljet som skall användas. För montering i betongtak medföljer skruv och plugg.

Observera att en möjlighet att ansluta strömkabeln skall finnas inom ca 80 cm.

Gör så här

1. Montera först motorn i taket och fäst sedan spegelbollen till motorn med hjälp av den medföljande kedjan.



2. Anslut sedan strömkabeln till ett ström uttag 220v. Motorn och spegelbollen börjar direkt att snurra.
3. För enkel hantering föreslås, i första hand, anslutning till ett uttag som manövreras med en fast monterad strömbrytare alternativt en Fjärrströmbrytare enligt nedan.

1. Montering av pinspot med färghjul

Förbered genom att ta fram Pinspot, färghjul och tillhörande motor.

Gör så här:

1. Ta fram lampan och skruva fast sladdarna ifrån spotlighten på lampan enligt bilden. Ha rena händer vid hantering.



2. Montera lampan genom att lägga ner lampan i pinspotens chassi enligt bild. Använd sedan låsbygeln för att sätta fast den. Låsbygeln ändrar träs in i de förborrade hålen i pinspotens chassi.



3. Ta fram elmotorn för färghjulets rotation. Fäst den medföljande säkerhetsvajer enligt nedan och skruva sedan fast elmotorn i chassit på pinspoten.



4. Montera nu upp pinspoten på väggen med lämpliga infästningsbeslag så att ljuset är riktat mot spegelbollen.
5. Montera nu färghjulet mellan låsbrickorna på den roterande motorn. Dra sedan åt muttern. Använd två fasta nycklar för att dra åt.
Observera: Dra inte för hårt utan precis så att färgskivan sitter fast utan att glida.



6. Anslut sedan strömkablarna för pin-spoten och den roterande motorn till ett strömuttag 220v. Motorn börjar direkt att snurra och lampan lyser.
7. För enkel hantering föreslås, i första hand, anslutning till ett uttag som manövreras med en fast monterad strömbrytare alternativt en Fjärrströmbrytare enligt nedan.

Passande Tillbehör

Spegelboll art.nr: 503435

Fjärrströmbrytare art.nr: 503666

Pinspot art.nr: 100339

Färghjul med motor art.nr: 504615